

Тип ПУ	Описание ПУ	Возможные модификации	Высота (мм) x Ширина (мм) x Глубина (мм)	Модуль связи	Сменный модуль связи
Коммуникационное оборудование	УСПД	УСПД ШЛ-ZB-L	-	-	-
	Шлюз с СКЗИ	Коммуникационный шлюз CG-ZB-02C в комплекте с антенной GSM и антенной ZigBee в шкафу	-	-	-
	Роутер	Роутер RRC-ZB-01 ZigBee 2,4 ГГц с антенной в шкафу	-	-	-
	Дисплей к сплитам	Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101	-	-	-
	Дисплей к сплитам (ридер)	Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101R	-	-	-
Модуль коммун. (Свисток)	Модуль коммуникационный Нартис RF433	-	-	-	
Однофазные шкафные ПУ	Стандартные ПУ RS485	Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P1-НKLMOQ1V3-D	150x105x62	RS485	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+ZigBee	Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-НKLMOQ1V3-D	150x105x62	RS485+ZB	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+LoRa	Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF868/1-P1-НKLMOQ1V3-D	150x105x62	RS485+LR	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-G/2-P1-НKLMOQ1V3-D	150x105x62	RS485+2G4G	не предусмотрен
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485 (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	130x90x64	RS485	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+ZigBee (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	130x90x64	RS485+ZB	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+LoRa (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF868/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	130x90x64	RS485+LR	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485 и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	130x90x64	RS485+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+ZigBee и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	130x90x64	RS485+ZB+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+LoRa и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF868/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	130x90x64	RS485+LR+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ RS485 с отсеком для сменного модуля	Счетчик НАРТИС-И100-W111-A1R1-230-5-100A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	225x132x75	RS485	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем ZigBee	Счетчик НАРТИС-И100-W111-A1R1-230-5-100A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-ZB	225x132x75	RS485+ZB	в комплект входит сменный модуль связи ZB
	Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем LoRa	Счетчик НАРТИС-И100-W111-A1R1-230-5-100A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-LR	225x132x75	RS485+LR	в комплект входит сменный модуль связи LoRa
	Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-W111-A1R1-230-5-100A-ST-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-2G4G	225x132x75	RS485+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
Трехфазные прямоточные шкафные ПУ	Стандартные ПУ RS485	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-Н2KLMOQ2V3-D	244x167x72,5	RS485	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+ZigBee	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-Н2KLMOQ2V3-D	244x167x72,5	RS485+ZB	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+LoRa	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF868/1-P1-Н2KLMOQ2V3-D	244x167x72,5	RS485+LR	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-G/2-P1-Н2KLMOQ2V3-D	244x167x72,5	RS485+2G4G	не предусмотрен
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485 (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	160x140x62	RS485	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+ZigBee (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	160x140x62	RS485+ZB	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+LoRa (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF868/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	160x140x62	RS485+LR	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485 и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	160x140x62	RS485+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+ZigBee и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	160x140x62	RS485+ZB+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Малогабаритные ПУ с впаиваемым модулем RS485+LoRa и со сменным модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF868/1-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3-2G4G	160x140x62	RS485+LR+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ RS485 с отсеком для сменного модуля	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D	266x170x89	RS485	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем RS485	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-RS485	266x170x89	2xRS485	в комплект входит сменный модуль связи RS485
Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем ZigBee	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-ZB	266x170x89	RS485+ZB	в комплект входит сменный модуль связи ZB	

	Стандартные ПУ RS485 и со <b>сменным</b> модулем LoRa	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНКЛМОQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M2-LR	266x170x89	RS485+LR	в комплект входит сменный модуль связи LR
	Стандартные ПУ RS485 и со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-ЕНКЛМОQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M2-2G4G	266x170x89	RS485+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
Трехфазные полукосвенные шкафные ПУ	Стандартные ПУ RS485	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+ZigBee	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+ZB	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+LoRa	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF868/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+LR	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+2G4G	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485 с отсеком для <b>сменного</b> модуля	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-ЕНЛМОQ1V3Z/1-D	266x170x89	RS485	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ RS485 и со <b>сменным</b> модулем RS485	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-ЕНКЛМОQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M2-RS485	266x170x89	2xRS485	в комплект входит сменный модуль связи RS485
	Стандартные ПУ RS485 и со <b>сменным</b> модулем ZigBee	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-ЕНЛМОQ1V3Z/1-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M2-ZB	266x170x89	RS485+ZB	в комплект входит сменный модуль связи ZB
	Стандартные ПУ RS485 и со сменным модулем LoRa	Счетчик НАРТИС-И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-ЕНЛМОQ1V3Z/1-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M2-LR	266x170x89	RS485+LR	в комплект входит сменный модуль связи LR
Трехфазные косвенные шкафные ПУ	Стандартные ПУ RS485	Счетчик НАРТИС-И300-W132-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+ZigBee	Счетчик НАРТИС-И300-W132-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+ZB	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+LoRa	Счетчик НАРТИС-И300-W132-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF868/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+LR	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-W132-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-G/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+2G	не предусмотрен
	Стандартные ПУ RS485+2G4G+Ethernet	Счетчик НАРТИС-И300-W132-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-G/1-E/1-P1-Н12ЛМОQ2V3Z/1-D	244x167x72,5	RS485+2G+Eth	не предусмотрен
Однофазные ПУ сплит	Стандартные ПУ с ZigBee (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101	205x162x97	ZB	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ с LoRa (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF868/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101	205x162x97	LR	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	205x162x97	2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ с ZigBee и со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	205x162x97	ZB+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ с LoRa и со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SS-RF868/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	205x162x97	LR+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
Трехфазные ПУ сплит	Стандартные ПУ с ZigBee (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101	215x203x100	ZB	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ с LoRa (с отсеком для сменного модуля)	Счетчик НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF868/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101	215x203x100	LR	имеется место под сменный модуль (модуль не входит в комплект поставки)
	Стандартные ПУ со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	215x203x100	2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ с ZigBee и со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	215x203x100	ZB+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM
	Стандартные ПУ с LoRa и со <b>сменным</b> модулем 2G4G	Счетчик НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF868/1-RF433/1-P1-ЕНКМОQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС Д101; Сменный модуль связи НАРТИС-МР-M1-2G4G	215x203x100	LR+2G4G	в комплект входит сменный модуль связи GSM